

セットトップボックス (STB) をご利用の方必見!

# STBリモコン操作は簡単です!

デジタル放送視聴機器

# STB

STBを使ってデジタル放送をご覧のお客様、新しいリモコンの使い方は覚えていただけましたか? デジタル放送は、高画質、高音質に加え、EPG(電子番組表)やデータ放送など従来のテレビにはない新しい機能が盛りだくさん。リモコンを使いこなして、新しいテレビの世界を手に入れて下さい。

## 基本操作……例:市民チャンネル(091ch)を見てみよう。

### Pioneer製STBの場合



① STBの電源を入れます。

② テレビの電源を入れます。

STBではなく、**テレビ**のチャンネル切り換えが出来ます。

④ 放送を切り換えます。  
地上デジタル放送の市民チャンネルをご覧になる場合は、**【地上デジタル】**を押します。  
(チャンネルによって異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。)

③ 入力を切り換えます。  
(ビデオ1やビデオ2など、お客様によって異なります。)

押し忘れ多い!

⑤ チャンネル番号を入力できるようにします。テレビ画面の右上に、**地上…**表示が出ます。  
(**【CATV】**の場合は **CA…**  
**【BS/CS】**の場合は **BS…**)

押し忘れ多い!

⑥ チャンネル番号を入力します。  
市民チャンネルは、091chなので**091**を押します。  
(チャンネルによって異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。)

⑦ 音量をお好みに調節して下さい。



## 基本操作……例:市民チャンネル(091ch)を見てみよう。

### Panasonic製STBの場合



① STBの電源を入れます。

電源を入れたあと、映像が出るまで約10秒かかる場合があります。

② テレビの電源を入れます。

③ 入力を切り換えます。  
(ビデオ1やビデオ2など、お客様によって異なります。)

押し忘れ多い!

④ 放送を切り換えます。  
地上デジタル放送の市民チャンネルをご覧になる場合は、**【地上デジタル】**を押します。  
(チャンネルによって異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。)

⑥ チャンネル番号を入力します。  
市民チャンネルは、091chなので**091**を押します。  
(チャンネルによって異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。)

数字ボタンを押す際は、各ボタン3秒以内で押してください。3秒以上経過しますと押したボタンで選局されますのでご注意ください。

⑤ チャンネル番号を入力できるようにします。テレビ画面の右上に、**地上…**表示が出ます。  
(**【CATV】**の場合は **CA…**  
**【BS/CS】**の場合は **BS…**)

押し忘れ多い!

⑦ 音量をお好みに調節して下さい。



今後工事の込み合いが予想されます。デジタル放送への対応がお済みでないお客様は、お早めにご連絡下さい。

問合せ・お申込み ケーブルテレビ山形 営業部 TEL 023-624-5000 E-mail sales@catvy.ne.jp